
小動物モジュールけだまちゃんの説明書



ご用意いただくもの ―


精密プラスドライバー 006P 型 9V アルカリ雷池

けだまカバー(直径 9cm 程度の布カバー)

注意事項 -

プラスチックパーツのねじ穴は、着脱を繰り返すと ゆるくなることがあります。なるべくやり直し回数 が少なくなるよう、手順どおり組み立ててください。

組立手順



ソレノイドのピン(バネの無い側)を 金属パーツで挟み、ネジどめする。

- ・下パーツの溝にピンの細い部分を通し、上パーツの凹みにピンをはめ込む
- ・上パーツの突起と下パーツの切り欠きが 90 度の位置関係になるように重ねる


ソレノイドを部品 B に奥まではめ込み、ネジどめする。


- ・ソレノイドと部品 B の穴のある面を合わせる
- ・ねじ頭が部品 B に埋まるようにしっかり奥までねじ込む

2/


3)

2/電池ボックスカバー/電池ボックスを 合わせてネジ止めする





ソレノイドのコネクタ、電池ボックスのコネクタを




電池ボックスのコネクタを接続


電池ボックスのケーブルは

<u>赤いケーブルがプラス(+)マーク側(下側)</u>になるようにさす




5) 部品 A とフェルトパーツ、金属パーツを合わせてネジ止めする。






- この切り欠きのある方をソレノイドの ケーブルが出ている側にして重ねる
- フェルトパーツ小、金属パーツの突起を この切り欠きに合わせて重ねる





- (1) スイッチが OFF 側になっていることを確認して、電池を入れる
- (2) けだまカバーをかぶせる
- (3) スイッチを入れる
- (4) けだまカバーをとじる

必要に応じてマイクボリュームで感度を調整してください。 時計回りにまわすと感度が上がります(小さい音にも反応する)。



けだまカバー型紙 (参考)

この型紙と作り方は毛玉カバーの一例であり、直径 9cm 程度の まるっこいものが入るカバーであればなんでも OK です。

ご用意いただくもの ―

布(毛足長めかつやわらかい生地推奨) ベルクロ(100~150mm x 5mm 程度)

- (1) 水色のラインの辺りの表側にベルクロの片側を縫い付ける (1 枚のみ)
- (2) 凸側の中心と凹側の中心(★)が互いに合うように中表に重ね、 ベルクロ部分を残して 縫う。
- (3) ベルクロのもう片側を、縫い残っている凹側の裏側に縫い付けて完成!